

Waschen im Waschcenter Step by Step – Gebrauchsanleitung

Waschen

- Maschine wählen, mit Wäsche beladen und am Kassenautomaten bezahlen.
 - dazu zuerst Kleingeld einwerfen oder Geldschein einstecken und die Taste mit der Nummer der gewählten Waschmaschine drücken.

-Sollten Sie Waschmittel oder Weichspüler benötigen, so können Sie beides für je 0,50 € hier am Automaten kaufen.

-Ihr Restgeld bekommen Sie ausgezahlt, wenn Sie die große gelbe Taste am Kassenautomaten drücken.

Übrigens: unser Kassenautomat nimmt auch Scheine, bis 20,00 €

-Waschmittel und Weichspüler in die vorgesehenen Fächer der Waschmaschine einfüllen- Klappe schließen

-Programm auswählen durch drücken der „P“-Taste an der Waschmaschine .

-Programme siehe Symbole an der Waschmaschine oder auf der großen Übersicht oben drüber.

-Starttaste „S“ oder grüne Taste an der Waschmaschine drücken.

-Im Display wird die Restlaufzeit der Wäsche angezeigt.

Allegemeine Hinweise zur Bedienung

-Zuerst Maschine beladen, dann am Kassenautomat bezahlen, sonst kann es passieren, dass jemand anders genau die Maschine belädt, die Sie gerade bezahlt haben.

-Am Kassenautomaten erst Geld einwerfen, dann die Nummerntaste der Maschine drücken

-Entfernen Sie sich nicht vom Kassenautomaten, solange Sie Ihr Restgeld noch nicht erhalten haben, - dazu die gelbe Taste drücken.

Wäsche trocknen im Waschcenter Step by Step Gebrauchsanleitung

-Trockner wählen, beladen und am Kassenautomaten bezahlen. 0,50 € für 11 bzw. 7 Minuten. Sie können auch von vornherein den Trockner für z.B. eine halbe Stunde starten. Dazu einfach 3x die Trocknertaste drücken.

-Tür schließen

-Laufzeit des Trockners wird im Display angezeigt

Allgemeine Hinweise zur Benutzung der Trockner

-Trockner immer erst befüllen und dann bezahlen, die Zeit läuft ab bezahlen

-Die Trocknertüren können jederzeit geöffnet werden. Sie können bereits getrocknete Wäscheteile entnehmen. Bei Schließen der Tür geht der Trocknungsvorgang weiter.

-Ausnahme: XXL-Trockner und Trockner an der Bremer Str. – immer noch mal die Start-Taste drücken.

Schleudern im Waschcenter

Schleudern brauchen Sie die bei uns gewaschene Wäsche nicht mehr. Das machen die professionellen Waschmaschinen automatisch.

Bringen Sie zuhause gewaschene Wäsche zum Trocknen, dann ist es jedoch ratsam, diese zunächst zu schleudern.

Mangeln im Waschcenter

Step by Step Gebrauchsanleitung

-Geld am Kassenautomaten einwerfen

-Taste „Mangel“ am Kassenautomaten drücken

-An der Mangel die grüne Taste drücken, bis das Lämpchen leuchtet.

-Nach ca. 6 Minuten Aufwärmzeit können sie mit dem Mangeln beginnen.

Bügeln im Waschcenter

Step by Step Gebrauchsanleitung

-Neben den Bügeltischen im Waschcenter Kommenderiestr. finden sie den Zahlautomaten für die Bügeleisen.

-Geld unbedingt passend einwerfen.

-0,50 € für 20 Minuten

-nach Ablauf der Zeit kann erneut Geld eingeworfen werden- vorher nicht !

Sollten Sie weitere Fragen zur Bedienung der Maschinen haben, rufen Sie uns an unter:
0176 32 80 70 35

Wir wünschen Ihnen viel Spass und guten Wascherfolg in unserem Waschcenter
Ihr Waschcenter-Team !

Quick Anleitung

